

西铁城 621/631 机器

恢复出厂设置

1. 正确安装上碳带(最好是蜡质碳带或混合碳带)和纸(最好是 100mm 宽的铜板纸);
2. 关机, 按住“设定/再印刷”(又名: MODE/REPEAT)键开机, 机器打印人机对话菜单出来;
3. 按“暂停”(又名: PAUSE)键一下, 机器打印一段对话, 再按住“送纸”(又名: FEED)键 3 秒, 机器再打印一段对话。
4. 关机即可。