

西铁城 621/631 机器

自动认纸

1. 正确安装碳带，然后把要认的纸撕去面纸，
留下底纸，放在感应器上，正常安装。
2. 关机，等待几秒后，同时按着 暂停(又名：PAUSE)键
送纸(又名：FEED)键
取消(又名：STOP)键 开机；
机器“D”的响一声，设定灯亮起，
3. 按住“设定/再印刷”（又名：MODE/REPEAT)键不放，
然后同时按“取消”（又名：STOP)键一下，
进行穿透式与反射式的选择，（穿透式)蜂鸣响一次，印刷灯亮起，
（反射式)蜂鸣响两次，印刷灯闪烁；
4. 按住“设定/再印刷”（又名：MODE/REPEAT)键不放，
然后同时按“暂停”（又名：PAUSE)键一下，机器缓慢走纸，
(说明：印刷灯和设定灯一直亮着，表示认纸成功，
设定灯和错误灯 闪烁，表示认纸失败。)

(特别提示：感应器一定要上下对好。如果还是不行，可以试试用人机对话来设置电压，
或者用西铁城的菜单设置软件来调节电压，如果都不行，就有可能是纸太厚，
超过了机器的穿透能力。)